

# 負 荷 表

No	DMX No	名 称	記 号	容量 (kW)	相	備 考	No	DMX No	名 称	記 号	容量 (kW)	相	備 考
1	1	アッパーホリゾンボタン	UH- 1	2	R	天井トラスフライダクト (昇降)	31	31	ギャラリーコンセント	G -13	2	R	
2	2		- 2	2	T		32	32		-14	2	T	
3	3		- 3	2	R		33	33		-15	2	R	
4	4		-11	2	T		34	34		-16	2	T	
5	5		-12	2	R		35	35		-17	2	R	
6	6		-13	2	T		36	36		-18	2	T	
7	7	サスペンションライトボタン	S - 1	2	R		37	37		-19	2	R	
8	8		- 2	2	T		38	38		-20	2	T	
9	9		- 3	2	R		39	39	ウォールコンセント	袖 - 1	2	R	
10	10		- 4	2	T		40	40		- 2	2	T	
11	11		- 5	2	R		41	41		- 3	2	R	
12	12		- 6	2	T		42	42		- 4	2	T	
13	13	シーリングライトボタン	CL- 1	2	R	天井トラスフライダクト (固定)	43	43		- 5	2	R	
14	14		- 2	2	T		44	44		-11	2	T	
15	15		- 3	2	R		45	45		-12	2	R	
16	16		- 4	2	T		46	46		-13	2	T	
17	17		- 5	2	R		47	47		-14	2	R	
18	18		- 6	2	T		48	48		-15	2	T	
19	19	ギャラリーコンセント	G - 1	2	R		49	49	客席直回路	HL- 1	20A	R	プロードライト (作業灯)
20	20		- 2	2	T		50	50		- 2	20A	T	プロードライト (作業灯)
21	21		- 3	2	R		51	51		- 3	20A	R	プロードライト (作業灯)
22	22		- 4	2	T		52	52		- 4	20A	T	シアターダウンライト
23	23		- 5	2	R		53	~55		- 5	20A	R	シアターダウンライト
24	24		- 6	2	T		54	舞台直回路	直 - 1	20A	T	UH-直1	
25	25		- 7	2	R		55		- 2	20A	R	UH-直2	
26	26		- 8	2	T		56		- 3	20A	T	S -直1	
27	27		- 9	2	R		57		- 4	20A	R	S -直2	
28	28		-10	2	T		58		- 5	20A	T	CL-直1	
29	29		-11	2	R		59		- 6	20A	R	CL-直2	
30	30		-12	2	T		60		- 7	20A	T	F -直1	
							61		- 8	20A	R	F -直2	
							62	ピン用直	ピン- 1	20A	T		